

Schnell und einfach ins Highspeed-Internet

Installationsanleitung Premium Router

Glasfasernetz



Eine Marke der
 **STADTWERKE
SCHWEDT** GmbH

tio

Lieferumfang kontrollieren

A

Ein Endgerät FRITZ!Box



B

Ein Netzteil



C

Ein Netzwerkkabel zum Anschluss an einen Computer oder ein Netzwerk






D

Ein Glasfaserkabel



1 Gerät mit dem Glasfaseranschluss verbinden

Die FRITZ!Box muss an den Glasfaseranschluss (HÜP - Hausübergabepunkt) angeschlossen werden, der bei Ihnen zu Hause schon installiert wurde.



- Berühren Sie nicht das Ende des Kabelsteckers
- Halten Sie die Enden des Glasfaserkabels nicht vor die Augen (Laser).
- Knicken Sie das Glasfaserkabel nicht!
- Verdecken Sie die Lüftungsschlitze der FRITZ!Box nicht.
- Stellen Sie die FRITZ!Box nicht auf wärmeempfindliche Flächen.
- Verwenden Sie die FRITZ!Box nicht im Freien.



Die Staubschutzkappe vom ersten Kabelstecker entfernen.



Glasfaserbuche der FRITZ!Box lokalisieren und falls vorhanden, die Staubschutzkappe entfernen.



Den Stecker in die entsicherte Glasfaserbuchse stecken.



In Ihrem Glasfaser-Netzgebiet wurden unterschiedliche Modelle von Hausübergabepunkten (HÜP) eingebaut. Bei Ihnen können die Modelle Hauff oder Connectcom installiert sein. Bitte prüfen Sie dies vorab und machen Sie mit der Installationsanleitung weiter.

Modell Connectcom



Die Staubschutzkappe des zweiten Kabelsteckers entfernen.



Die Staubschutzkappe von Port 1 entfernen.




Stecken Sie das entsicherte Glasfaserkabel vorsichtig ein (Klickgeräusch).


Modell Hauff



Die Staubschutzkappe des zweiten Kabelsteckers entfernen.



Die Staubschutzkappe vom linken unteren/hinteren Port am HÜP entfernen. Bitte beachten Sie, dass nur dieser Port für Ihre FRITZ!Box aktiviert ist.




In den linken unteren/hinteren Port stecken Sie das entsicherte Glasfaserkabel vorsichtig ein (Klickgeräusch).

2 Gerät mit dem Strom verbinden

Schließen Sie die FRITZ!Box an den Strom an. Die Leuchtdiode „Power“ beginnt zu blinken. Das Gerät befindet sich nun im Startvorgang.




- Ziehen Sie bei Gewitter den Stromstecker, um Überlastungen durch Überspannungen bei Blitzeinschlägen zu vermeiden



3 Gerät mit dem Computer verbinden

Schließen Sie zunächst das eine Ende des Netzkabels an Ihren Computer an. Schließen Sie danach das andere Ende des Netzkabels an eine der gelben Buchsen der FRITZ!Box an.



Es ist auch möglich, sich über WLAN zu verbinden:



Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Geräts und wählen Sie das WLAN-Funknetz (SSID) Ihrer FRITZ!Box.

Den Netzwerknamen (SSID) Ihrer FRITZ!Box und den WLAN-Netzwerkschlüssel finden Sie auf Ihrer Servicekarte FRITZ!Notiz oder auf der Unterseite der FRITZ!Box.

FRITZ!Box 0000 Fiber

WLAN-Funknetz (SSID)

FRITZ! Box

WLAN-Netzwerkschlüssel (WPA2)

~~3779 8981 1562 8981 01~~

Geben Sie den WLAN-Netzwerkschlüssel in die Einstellungen Ihres Endgerätes (z.B. Handy oder Laptop) ein und stellen Sie die Verbindung her.

4 Anmeldung und Einrichten Ihrer Verbindung

Ihre FRITZ!Box ist noch nicht betriebsbereit. Sie braucht einige personalisierte Einstellungen: Ihre Internetzugangsdaten und Ihre Telefonnummer(n). Diese werden am Tag der Schaltung automatisch übertragen. Dazu muss zunächst der Glasfaserlink durch Stadtwerke Schwedt aktiviert werden (Diode „Power/Fiber“ leuchtet stabil).

Die Herstellung der Funktionsfähigkeit des Telefon- und/oder Internetanschlusses nimmt einige Minuten in Anspruch – bitte haben Sie etwas Geduld und nehmen auch keine manuellen Einrichtungen auf der FRITZ!Box vor! Wenn Sie erfolgreich Internetseiten aufrufen können, ist die Ersteinrichtung abgeschlossen.




- War die Ersteinrichtung nicht erfolgreich, prüfen Sie bitte den richtigen Anschluss Ihrer FRITZ!Box (Schritt 1 und 2), ob die Diode „Power/Fiber“ stabil leuchtet und trennen Sie die FRITZ!Box kurz vom Stromnetz.
- Wenn nach 15 Minuten die Internetverbindung weiter nicht aktiv ist, rufen Sie bitte unsere Hotline: **03332 449-105** an.

5 Gerät mit dem Telefon verbinden


Variante I: Per Kabel analoges Telefon anschließen

Sie können bis zu zwei Telefonen per Kabel anschließen. Das erste Telefon über die Buchse „FON 1“ an der Seite für Telefone mit TAE-Stecker oder die Buchse „FON 1“ auf der Rückseite für Telefone mit RJ11-Stecker. Die andere „FON 1“-Buchse muss frei bleiben! Das zweite Telefon kann nur über die Buchse „FON 2“ auf der Rückseite angeschlossen werden.



Variante II: Schnurlostelefone anmelden

1. Schalten Sie Ihr Telefon an.
2. Bringen Sie das Telefon in Anmeldebereitschaft.
3. Geben Sie die PIN der FRITZ!Box ein.
4. Die voreingestellte PIN ist 0000.
5. Drücken Sie die Taste Connect an der FRITZ!Box bis die LED Connect blinkt.
Das Telefon wird angemeldet.



Ihre FRITZ!Box verfügt über keinen ISDN-Anschluss!

Weitere Informationen und Aktivierung zusätzlicher Funktionalitäten

Ihre FRITZ!Box unterstützt viele zusätzliche Funktionalitäten, die Sie je nach Bedarf aktivieren oder ändern können. Ein Handbuch, Online-Hilfe und viele detaillierte Anleitungen in einer Wissensdatenbank finden Sie auf der Seite des Herstellers:

<https://fritz.com/produkte/fritzbox/>

Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass wir Sie bei der Einrichtung der zusätzlichen Funktionalitäten der FRITZ!Box nicht unterstützen können.

Persönliche Daten

Zugangsdaten geändert? Tragen Sie hier Ihre eigenen Zugangsdaten ein:

WLAN-Name (SSID)

WLAN-Passwort

Kundennummer

Kontakt



Service-Telefon
Tel: 03332 449-449

Unsere Geschäftszeiten:
Mo. - Do. 08:00 - 17:00 Uhr
Fr. 08:00 - 12:00 Uhr



Störungsdienst 24/7
Tel: 03332 449-105

Notizen



**Video: Installieren und
Anschließen Ihrer neuen
FRITZ!Box**

**Sie haben Fragen oder
benötigen Unterstützung?
Hotline 03332 449-105**

Stadtwerke Schwedt GmbH
Heinersdorfer Damm 55-57
16303 Schwedt/Oder
kundenservice@stadtwerke-schwedt.de
www.stadtwerke-schwedt.de